

Vitrines chauffantes

Service au comptoir ou libre-service

ecosmart



Modèles :

ED2-48; ED2SYS-48

ED2-48/P; ED2SYS-48/P

EU2SYS-48 ; EU2SYS-48/P



ED2-72; ED2SYS-72

ED2-72/P; ED2SYS-72/P

ED2-72/PL; ED2SYS-72/PL

ED2-72/PR ; ED2SYS-72/PR

EU2SYS-72; EU2SYS-72/P

EU2SYS-72/PL EU2SYS-72/PR

ED2-96; ED2SYS-96

ED2-96/PL; ED2SYS-96/PL

ED2-96/PR; ED2SYS-96/PR

EU2SYS-96 ; EU2SYS-96/P

EU2SYS-96/PR

EU2SYS-96/PL



FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN



HALO

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 États-Unis

ED2-72

TÉLÉCOPIE: 262.251.7067 • 800.329.8744 ÉTATS-UNIS SEULEMENT TÉLÉPHONE: 262.251.3800 • 800.558.8744 ÉTATS-UNIS/CANADA

www.alto-shaam.com



Livraison	Reparation
Déballage	Kits de câble de rechange
Procédures de sécurité et précautions2	Série ED2, Appareil complet, vue de face 18-21 Série ED2, Socle
Installation	Série ED2, Chapeau intérieur 23
Exigences d'installation	Desserte BU2, Appareil complet 24
Exigences de dégagement 3	Desserte courte BU2, Appareil complet 25
Mise de niveau	
Pose de la planche à découper	Schémas de câblage
Plans cotés4-6	Toujours consulter les schémas de câblage inclus
Raccordement électrique	avec l'appareil pour avoir la version la plus récente.
Options et accessoires 9	
	Garantie
Instructions d'utilisation	Dommages et réclamations
Sécurité des utilisateurs 10	concernant le transport Couverture arrière
Mise en marche	Garantie limité Couverture arrière
Procédures d'utilisation11	
Configuration des bacs12	
Guide général de maintien en température 13	
Entretien et nettoyage	
Nettoyage et entretien préventif	
Protection des surfaces inox14	
Produits de nettoyage14	
Accessoires nettoyage	
Entretien du matériel	
Nettoyer les sondes	
Nettoyage quotidien	
Hygiène	



LIVRAISON

Cet appareil Alto-Shaam a été testé et inspecté minutieusement afin de garantir un produit de la plus haute qualité. Lors de sa réception, veuillez vérifier si d'éventuels dommages ont été causés durant le transport et, le cas échéant, informez-en immédiatement la personne responsable de la livraison. Veuillez vous reporter à la section « Dommages et Réclamations liés au transport » de ce manuel

Cet appareil est fourni avec des éléments et accessoires séparés et peut avoir été livré en plusieurs colis. Vérifiez que tous les éléments et les accessoires standard ont été livrés avec chaque modèle conformément à votre commande.

Conservez toutes les informations et les instructions qui accompagnent l'appareil.
Complétez et renvoyez la carte de garantie à l'usine dès que possible afin de bénéficier d'un service immédiat en cas de demande de réparation ou de pièces de rechange sous le couvert de la garantie.

Toutes les personnes impliquées dans l'utilisation ou l'installation de cet équipement doivent lire et assimiler les instructions du manuel. Si vous avez des questions relatives à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien de cet appareil, veuillez contacter le service après-vente de Alto-Shaam.

REMARQUE : Toutes les demandes de bénéfice de la garantie doivent être accompagnées du numéro de modèle complet et du numéro de série de l'appareil.

DÉBALLAGE

 Retirez avec précaution l'appareil du carton ou de la caisse en bois.

REMARQUE:

Ne jetez pas le carton ou autre emballage avant d'avoir vérifié si l'appareil comporte des vices cachés et d'avoir vérifié qu'il fonctionne correctement.



2. Lisez bien toutes les instructions contenues dans ce manuel avant de procéder à l'installation de cet appareil.

NE JETEZ PAS CE MANUEL.

Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil et il doit être remis au propriétaire ou gérant de l'entreprise ou bien à la personne responsable de la formation des opérateurs. Des manuels supplémentaires sont disponibles auprès du service après-vente de Alto-Shaam.

3. Enlevez le film plastique de protection, les emballages et les accessoires de l'appareil avant de brancher l'alimentation électrique. Rangez les éventuels accessoires dans un endroit facile d'accès pour leur utilisation ultérieure.

PRÉCAUTIONS ET PROCÉDURES DE SÉCURITÉ

Il est essentiel de connaître les procédures adéquates garantissant un fonctionnement sûr de l'équipement alimenté par électricité et / ou gaz. Conformément aux règles générales de signalisation des dangers potentiels en matière de sécurité des produits, vous pourrez retrouver les mots et les symboles de signalisation suivants dans ce manuel.



Sert à indiquer la présence d'un danger qui causera des blessures graves, la mort ou des dégâts matériels importants si l'avertissement qui accompagne ce symbole n'est pas respecté.



Sert à indiquer la présence d'un danger susceptible de causer des blessures graves, la mort ou des dégâts matériels importants si l'avertissement qui accompagne ce symbole n'est pas respecté.

ATTENTION



Sert à indiquer la présence d'un danger susceptible de causer des blessures ou des dégâts matériels de faible ou moyenne gravité si l'avertissement qui accompagne ce symbole n'est pas respecté.

ATTENTION

Sert à indiquer la présence d'un danger susceptible de causer des blessures ou des dégâts matériels de faible ou moyenne gravité ou une utilisation potentiellement risquée si l'avertissement qui accompagne ce symbole n'est pas respecté.

REMARQUE: Sert à fournir au personnel des informations relatives à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien qui sont importantes, mais qui ne concernent pas des dangers potentiels.

- 1. Cet appareil est conçu pour la cuisson, le maintien en température ou la préparation de denrées destinées à l'alimentation humaine. Aucune autre utilisation de cet appareil n'est autorisée ni conseillée.
- 2. Cet appareil est prévu pour une utilisation dans des établissements commerciaux où tous les opérateurs connaissent la fonction, les limites et les dangers inhérents à cet appareil. Tous les opérateurs et utilisateurs doivent lire et comprendre le mode d'emploi et les avertissements.
- 3. Les éventuels guides de dépannage, croquis de composants et listes de pièces détachées compris dans ce manuel sont fournis à titre de référence et leur utilisation est réservée à un personnel technique qualifié.
- 4. Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil, et ce, de manière permanente. Ce manuel, ainsi que les instructions, les diagrammes, les schémas, les listes de pièces détachées, les notices et les étiquettes doivent accompagner l'appareil si celui-ci est vendu ou déplacé dans un autre endroit.

REMARQUE



Pour les équipements vendus sur des territoires où cette restriction s'applique:

NE PAS JETER LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

DANGER



AVERTISSEMENT: UNE INSTALLATION, UN AJUSTEMENT, UNE ALTÉRATION, UN SERVICE OU UN ENTRETIEN NON CONFORME AUX NORMES PEUT CAUSER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT.

LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION, OU L'ENTRETIEN DE CET ÉQUIPEMENT.

ATTENTION



LORS DU FONCTIONNEMENT, LES PIÈCES MÉTALLIQUES DEVIENNENT TRÈS CHAUDES. TOUJOURS SE PROTÉGER LES MAINS LORS DE LA MANIPULATION AFIN D'ÉVITER LES BRÛLURES.


ATTENTION



FAIRE PREUVE DE PRUDENCE LORS DE LA MANIPULATION OU DE LA MISE À NIVEAU DU FOUR AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES.

MISE EN PLACE

Pour être conformes aux normes établies de la National Sanitation Foundation, tous les modèles pour sol fixes doivent être scellés au plancher avec un produit vulcanisant à température ambiante ou un Silastic conforme aux exigences N.S.F. ou présenter un dégagement sans obstruction de 152 mm sous l'appareil.



- 1. L'appareil doit être posé sur une surface stable et horizontale.
- **2. NE PAS** installer cet appareil dans un endroit où il peut être sujet à des conditions nuisibles, notamment vapeur, graisse, égouttement d'eau, haute température ou autres nuisances graves.
- 3. NE PAS installer une vitrine chauffante à proximité d'une source d'air froid telle que congélateur ou bouches de climatisation ni à aucun endroit où la fluctuation d'air extérieur peut altérer les performances.
- **4.** Cet appareil doit être exempt et dégagé de toute obstruction à son accès pour l'entretien et les réparations.

EXIGENCES DE DÉGAGEMENT MINIMUM

Les modèles de comptoir et de table doivent être montés sur des pieds de 102 mm ou 152 mm en fonction de la longueur de l'appareil, une hauteur suffisante pour offrir un espace minimum non obstrué sous l'appareil. Ces pieds sont fournis avec l'appareil. La garantie est annulée si ces instructions ne sont pas respectées.

L'installation initiale et la mise en service supposent un certain nombre de réglages. Il importe que ces réglages soient confiés à un technicien d'entretien qualifié. Les réglages d'installation et de mise en service relèvent de la responsabilité du revendeur ou de l'utilisateur. Ces réglages comprennent, entre autres, l'étalonnage du thermostat, l'ajustement de la porte, la mise de niveau, le raccordement électrique et la pose des roulettes ou pieds en option.


MISE DE NIVEAU

Mettre l'appareil de niveau latéralement, puis d'avant en arrière à l'aide d'un niveau à bulle.

Nous conseillons de vérifier l'horizontalité à intervalles réguliers pour s'assurer que le plancher n'a pas bougé ou que l'appareil ne s'est pas déplacé.

REMARQUE : Un défaut de niveau de cet appareil peut provoquer un mauvais fonctionnement.

Pose de la planche à découper :




- 1. Placer les deux supports en position fermée (vers le bas).
- 2. Enfiler les brides arrière de la planche à découper sur les support.
- 3. Basculer la planche jusqu'en position horizontale et glisser le support vers le bas pour le bloquer en position ouverte.

 (NON REPRÉSENTÉ)


MISE EN PLACE

SÉRIES ED2 ET ED2SYS




MISE EN PLACE

SÉRIE EU2SYS



MISE EN PLACE

EU2SYS SÉRIE COURTE



RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

L'appareil doit être installé par un technicien d'entretien qualifié. Le four doit être correctement raccordé à la terre en conformité avec le code de l'électricité et autres réglementations en vigueur.





Pour éviter toute décharge électrique. cet appareil DOIT être correctement mis à la masse, conformément aux codes électriques locaux ou, à défaut, à la dernière édition du National Electric Code (code électrique national) ANSI/NFPA Nº 70. Au Canada, tous les raccordements électriques doivent être effectués conformément à la première partie du Canadian Electric Code (code électrique canadien) CSA C22.1 ou aux codes locaux.

Brancher l'appareil sur une prise de courant correctement reliée à terre UNIQUEMENT, en plaçant l'appareil de manière à ce que la fiche soit aisément accessible en cas d'urgence. Le branchement ou débranchement de l'appareil produit un arc électrique si toutes les commandes ne sont pas en position « Arrêt ».

Faire installer la prise de courant ou le câblage permanent pour cet appareil par un électricien agréé en conformité avec la réglementation en vigueur.

CONCERNANT LES MODÈLES STANDARD **INTERNATIONAUX:**

Si l'appareil n'est pas équipé d'un cordon flexible avec fiche, un dispositif coupe-circuit omnipolaire agréé dans le pays avec lame d'air d'au moins 3 mm sur tous les pôles doit être inclus dans le câblage fixe pour l'ouverture du circuit. Si un cordon sans fiche est utilisé, le conducteur vert/ jaune doit être raccordé à la borne qui porte le symbole de terre. Si une fiche est utilisée, la prise de courant doit être aisément accessible. Si le cordon d'alimentation doit être changé, obtenir un modèle similaire auprès du distributeur.

Appareil homologués CE: Pour écarter les risques de décharge électrique entre cet appareil et d'autres appareils ou pièces métalliques proches, l'appareil comporte un plot d'égalisation de potentiel. Raccorder une tresse de métallisation entre ce plot et les autres appareils ou pièces métalliques pour assurer une protection satisfaisante contre les différences de potentiel. Cette borne est identifiée par le symbole suivant.

Les modèles câblés doivent:

Les modèles câblés doivent être équipés d'un interrupteur omnipolaire externe ĥomologué dans le pays et offrant une séparation de contacts suffisante.

Si le raccordement électrique du produit se fait au moyen d'un cordon d'alimentation, utiliser un cordon résistant à l'huile de type H05RN, H07RN ou équivalent.

REMARQUE: Lorsque les codes locaux et les exigences de réglementation CE sont en vigueur, les appareils doivent être branchés sur un circuit électrique protégé par une prise à disjoncteur différentiel (GFCI) externe.



LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES **DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS CONFORMÉMENT AUX CODES** ÉLECTRIQUES EN VIGUEUR ET PAR UN AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.



S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION EST DE LA MÊME TENSION QUE CELLE INDIQUÉE SUR L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Les schémas de câblage se trouvent dans la documentation fournie avec l'appareil.

ALIMEN	ITATIO	N ÉLEC	CTRIC	UE	SÉRIE ED2(SYS)
Série 48					
TENSION (V)	PHASES	fréq./hz	A	кW	
120/208-240	1	50/60	13,8	3,3	FICHE NEMA L14-20P
208	1	50/60	11,6	2,5	20 A, 250 V
240	1	50/60	13,0	3,1	(fiche - comptoir seulement ; bornier - réseau)
230	1	50/60	12,6	2,9	FICHE CEE 7/7 220-230V (FICHE - COMPTOIR SEULEMENT; BORNIER - RÉSEAU)
Série 72					
TENSION (V)	PHASES	fréq./hz	Α	κW	
120/208-240	1	50/60	18,75	4,5	FICHE NEMA L14-30P
208	1	50/60	19,0	4,6	30 A, 250 V (FICHE - COMPTOIR SEULEMENT;
240	1	50/60	19,0	4,6	BORNIER - RÉSEAU)
230	1	50/60	18,3	4,2	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE (COMPTOIR SEULEMENT) (BORNIER - RÉSEAU)
380-415	3	50/60	9,7	4,4	
380	3	50/60	9,3	3,9	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE (COMPTOIR SEULEMENT) (BORNIER - RÉSEAU)
415	3	50/60	10,1	4,6	(BORNIER - RESEAU)
Série 96					
TENSION (V)	PHASES	fréq./hz	Α	кW	
120/208-240	1	50/60	24,0	5,2	FICHE NEMA L14-30P
208	1	50/60	24,0	5,2	30 A, 250 V (FICHE - COMPTOIR SEULEMENT;
240	1	50/60	24,0	5,2	(FICHE - COMPTOIR SEULEMENT ; BORNIER - RÉSEAU)
230	1	50/60	24,9	5,7	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE (COMPTOIR SEULEMENT) (BORNIER - RÉSEAU)
380-415	3	50/60	10,7	6,5	DOVE DÁNIEDÁ DAG DE
380	3	50/60	9,7	5,2	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE (COMPTOIR SEULEMENT) (BORNIER - RÉSEAU)
415	3	50/60	10,3	6,2	(BURNIER - RESEAU)

ALIME	NTATI	ON ÉLE	CTRI	QUE	SÉRIE EU2SYS
Série 48					
TENSION (V)	PHASES	fréq./hz	A	кW	
120/208-240	1	50/60	13,8	3,3	
208	1	50/60	11,6	2,5	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE
240	1	50/60	13,0	3,1	
230	1	50/60	12,6	2,9	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE
Série 72					
TENSION (V)	PHASES	fréq./hz	A	кW	
120/208-240	1	50/60	18,75	4,5	
208	1	50/60	19,0	4,6	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE
240	1	50/60	19,0	4,6	
230	1	50/60	18,3	4,2	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE
380-415	3	50/60	9,7	4,4	
380	3	50/60	9,3	3,9	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE
415	3	50/60	10,1	4,6	
Série 96					
TENSION (V)	PHASES	fréq./hz	Α	кW	
120/208-240	1	50/60	24,0	5,2	
208	1	50/60	24,0	5,2	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE
240	1	50/60	24,0	5,2	
230	1	50/60	24,9	5,7	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE
380-415	3	50/60	10,7	6,5	
380	3	50/60	9,7	5,2	BOUT DÉNUDÉ, PAS DE FICHE
415	3	50/60	10,3	6,2	

OPTIONS INSTALLÉES À L'USINE					
DESCRIPTION	SÉRIE ED2-48	SÉRIE ED2-72	SÉRIE ED2-96		
PRISE ÉLECTRIQUE INDÉPENDANTE	5001781	5001781	5001781		
SONDE DE TEMPÉRATURE	5004916	5004917	5004918		

ACCE	SSOIRES			
DESCRIPTION	SÉRIE ED2-48	SÉRIE ED2-72	SÉRIE ED2-96	
NÉCESSAIRE D'ABOUTEMENT, COMPTOIR	5015249	5015249	5015249	
NÉCESSAIRE D'ABOUTEMENT, SYSTÈME	5008523	5008523	5008523	
POSTE DE DÉCOUPE	5001874	5001874	5001874	
ROULETTES À PLAQUE (EU2SYS SEULEMENT) 127 mm, FIXI	CS-2025 (2 NÉCESS.)	CS-2025 (2 NÉCESS.)	CS-2025 (2 NÉCESS.)	
127 mm, PIVOTANTE AVEC FREIR	CS-2026 (2 NÉCESS.)	CS-2026 (4 NÉCESS.)	CS-2026 (4 NÉCESS.)	
INSERT PLAT, LIBRE-SERVICE 102 mm DE PROFONDEUR	1001990	1001991	_	
BALANCE À PLATEAU DROITI		5001307	5001307	
GAUCHI	5001308	5001308	5001308	
RAYON, ACIER INOXYDABLE (EU2SYS SEULEMENT)	5005786	5005786	5005786	
ENSEMBLE DE BARRES SÉPARATRICES TÔLE ED2-48, -48/F	5002802	_	_	
ED2-72, -72/F	<u> </u>	5002803	<u> </u>	
ED2-72/PL, -72/PF	-	5002804	<u> </u>	
ED2-96	-	-	5002805	
ED2-96/PL, -96/PF	-	<u> </u>	5002806	
SOCLE COURT (EU2SYS SEULEMENT) HAUTEUR TOTALE RÉDUITE DE 121 mm	304332	304342	304352	
CAPOT DE PROTECTION DE THERMOSTAT	5007660 (2 NÉCESS.)	5007660 (2 NÉCESS.)	5007660 (3 NÉCESS.)	
RAYON DE TRAVAIL AVEC GOUTTIÈRE À SAUCE ED2-48, -48/F	5005638	_	_	
ED2-72, -72/P, -72/PL, -72/PF	_	5005639	_	
ED2-96, -96/P, -96/PL,-96/PF	_	_	5005640	

SÉCURITÉ DES UTILISATEURS



LORS DU FONCTIONNEMENT, LES PIÈCES MÉTALLIQUES DEVIENNENT TRÈS CHAUDES. TOUJOURS SE PROTÉGER LES MAINS LORS DE LA MANIPULATION AFIN D'ÉVITER LES BRÛLURES.

La vitrine chauffante Alto-Shaam est conçue pour une utilisation dans des établissements commerciaux par du personnel qualifié, où tous les utilisateurs sont informés de l'objet, des limites et des dangers associés à cet appareil. Les instructions d'utilisation et les mises en garde doivent être lues et comprises par tous les opérateurs et utilisateurs.





Le verre de hotte étendu à la portion verticale complète est stabilisé par l'utilisation des contrefiches à gaz conçues pour la pleine capacité de portage. Ces contrefiches pourraient s'affaiblir en raison de l'usure, des conditions environnementales ou du vieillissement. LES OPÉRATEURS **DOIVENT ÊTRE AU COURANT DE TOUTE** DIMINUTION D'EFFORT À RELEVER LA HOTTE ET ENTREPRENDRE IMMÉDIATEMENT UN CONTRÔLE DE SÉCURITÉ DES CONTREFICHES. NE PAS RELEVER LA HOTTE DANS CES CONDITIONS.

MISE EN MARCHE

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:

Les surfaces intérieures de la vitrine doivent être chauffées pour éliminer les dépôts d'huile et les odeurs associées qui se dégagent lors de la première utilisation de l'appareil.

Sortir les plats. Mettre les thermostats en position de marche (ON). Régler les thermostats sur 10. Laisser l'appareil chauffer pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que plus aucune odeur ne soit perceptible.



PRÉCHAUFFAGE :

L'appareil doit être préchauffé sur le réglage 10 pendant un minimum de 30 à 45 minutes avant de placer des aliments chauds dans la vitrine. Suivre les instructions d'utilisation à la page suivante de ce manuel.

DANGE





Pour éviter toute décharge électrique, cet appareil DOIT être correctement mis à la masse, conformément aux codes électriques locaux ou, à défaut, à la dernière édition du National Electric Code (code électrique national) ANSI/NFPA Nº 70. Au Canada, tous les raccordements électriques doivent être effectués conformément à la première partie du Canadian Electric Code (code électrique canadien) CSA C22.1 ou aux codes locaux.

PROCÉDURES D'UTILISATION

1. NE PAS AJOUTER D'EAU DANS LA VITRINE

Les vitrines Halo Heat maintiennent une température constante mais modérée, ce qui élimine une grande partie des pertes d'humidité associées aux vitrines classiques. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau dans la vitrine. En fait, **l'ajout d'eau est déconseillé** dans la mesure où cela accélère la détérioration des produit et peut endommager l'appareil et annuler la garantie.

2. PLACER LES SÉPARATEURS ET LES BACS DANS LA VITRINE

Voir le placement des différents types de bac dans les diagrammes de configuration. Ce manuel présente une configuration des bacs complète. Il est TRÈS important de noter que, quelle que soit la configuration de bacs choisie, des barres séparatrices doivent être utilisées pour combler tous les espaces entre les bacs et le long des bords de la vitrine. Si ces espaces ne sont pas comblés, la chaleur s'échappe du fond du présentoir vers l'espace de vitrine. Il en résulte une répartition irrégulière de la chaleur et il devient difficile de maintenir une temperature uniforme. Le cas échéant, obtenir des barres séparatrices supplémentaires. Les inserts de bac à grilles métalliques pour libre-service fournis s'utilisent avec des aliments préemballés dans les sections libre-service de l'appareil.

3. ALLUMER LES LAMPES DE LA VITRINE ET RÉGLER LE(S) THERMOSTAT(S) SUR 10 POUR PRÉCHAUFFER

Un voyant indicateur s'allume lorsque le ou les thermostats sont en marche. Le voyant reste allumé aussi longtemps que l'appareil préchauffe ou active le chauffage. L'appareil doit être préchauffé sur le réglage 10 pendant un minimum de 30 à 45 minutes avant de placer des aliments chauds dans la vitrine. Une fois le préchauffage terminé, ou si l'appareil atteint toute température fixée par l'opérateur entre 1 et 10, le ou les voyants indicateurs s'éteignent.

4. PLACER LES ALIMENTS CHAUDS DANS LA VITRINE

Veiller à ne placer que des aliments chauds dans la vitrine. Avant de remplir la vitrine d'aliments, utiliser un thermomètre à viande pour s'assurer que tous les produits ont atteint une température interne en 60 à 71 °C. Si un quelconque produit alimentaire n'est pas à la température de service correcte, utiliser un four de cuisson et de maintien Halo Heat réglé sur 121 à 135 °C ou un four Combitherm pour amener le produit dans la plage de température qui convient.

- Protéger les mains pour manipuler les articles chauds.
- Veiller à utiliser exclusivement des aliments chauds PRÉCONDITIONNÉS dans des récipients à l'épreuve de la chaleur dans la section libre-service de la vitrine.
- Ne pas empiler les récipients d'aliments.

5. AJUSTER LE(S) THERMOSTAT(S) COMME IL SE DOIT

Une fois que tous les produits sont dans la vitrine et que les portes sont fermées, il convient de réajuster le(s) thermostat(s). Pour les sections entièrement fermées, régler le thermostat sur 8. Dans le cas des vitrines à libre-service, le thermostat doit être réglé entre 9 et 10 pour la section libre-service seulement. CES RÉGLAGES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT DÉFINITIFS. Comme la plage de température correcte dépend du type de produit et de la quantité considérée, il convient d'utiliser régulièrement le thermomètre à viande pour vérifier que les aliments sont maintenus aux températures correctes. La plage de température appropriée est comprise entre 60 à 71 °C. Habituellement, cela correspond à réglage du thermostat entre les valeurs 6 et 8 pour une vitrine fermée. Les vitrines ou sections libre-service nécessitent toujours un réglage de thermostat supérieur.


6. PLACEMENT DE LA SONDE ALIMENTAIRE


Si l'appareil est équipé du système de sonde accessoire, essuyer chaque sonde et chaque embout de sonde avec un tampon à l'alcool jetable pour les nettoyer et les désinfecter avant utilisation. Si la sonde est laissée dans son support, l'affichage de température indique la température de l'air ambiant dans la vitrine. Pour placer une sonde dans un aliment de la vitrine, sortir la sonde de son support et enfoncer son embout à moitié dans le produit de manière à le placer au centre de la masse de produit. S'il s'agit d'un aliment solide tel qu'un rôti ou des poitrines de volaille, enfoncer la sonde verticalement depuis le dessus ou depuis le côté vers le centre. S'il s'agit d'un produit semi-liquide ou liquide, il est probablement nécessaire d'attacher le câble de sonde de manière à maintenir la sonde dans la bonne position. Ne pas laisser l'embout de sonde toucher les bords ou les côtés. Attacher le câble de sonde au rebord du récipient avec du ruban adhésif. Essuyer chaque embout de sonde avec une serviette en papier propre pour éliminer les restes d'aliment après chaque utilisation. Essuver ensuite chaque sondes avec un tampon à l'alcool jetable et la remettre en place dans son support.

7. PRÉSERVER LA FRAÎCHEUR DES ALIMENTS CHAUDS

Préserver l'apparence de fraîcheur des aliments. Les remuer ou les permuter occasionnellement si nécessaire. Servir les aliments dans des emballages ou récipients à l'épreuve de la chaleur. Garder les portes de vitrine fermées après avoir servi. Essuyer immédiatement les éclaboussures pour assurer un attrait visuel optimal et faciliter le nettoyage en fin de journée.

CONFIGURATIONS DES BACS • VITRINES CHAUDES





	BARRES STANDARD INCLUSES DANS CHAQUE ENSEMBLE								
	MODEL > 48 72 96							6	
RÉ	FÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x L)	FULL	SELF	FULL	SELF	FULL	SELF
EN	SEMBLES N	NATIONAUX							
0	1002584	LONG (BACS DE GRAND, DEMI ET TIERS-FORMAT)	64mm x 711mm	4	_	4	2	_	_
2	1002590	LONG (BACS DE GRAND, DEMI ET TIERS-FORMAT)	46mm x 711mm	_		_	_	6	6
3	1002621	COURT (BACS DE GRAND, DEMI ET TIERS-FORMAT)	37mm x 343mm	3	_	5	3	7	7
4 11318 COURT (BACS DE GRAND, DEMI ET TIERS-FORMAT)		25mm x 343mm	9		15	9	21	21	
EN	SEMBLES I	NTERNATIONAUX							
6	1002585	LONG (GN 1/1, GN 1/2, & GN 1/3)	58mm x 711mm	4		10	6	_	_
6	1002591	LONG (GN 1/1, GN 1/2, & GN 1/3)	41mm x 711mm		_			6	6
0	1002619	COURT (GN 1/4)	25mm x 270mm	6		10	6	14	14
8	1000544	COURT (GN 1/1, GN 1/2, & GN 1/3)	25mm x 327mm	9	_	15	9	21	21

*NON REPRÉSENTÉ

GUIDE GÉNÉRAL DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Les chefs, cuisiniers et autres professionnels de la restauration emploient diverses méthodes de cuisson. Les bonnes températures de maintien pour un produit alimentaire particulier dépendent de la teneur en humidité du produit, de sa densité, de son volume et des temperatures de service préconisées. Les températures de maintien doivent également tenir compte de l'appétibilité lors de la détermination de la durée de maintien en température d'un produit particulier.

La technologie Halo Heat préserve une teneur en humidité maximale du produit sans ajout d'eau, de pulvérisation d'eau ni de vapeur. Le maintien d'une humidité naturelle maximale préserve la saveur naturelle du produit et offre un goût plus authentique. En plus de la rétention de l'humidité du produit, le chauffage Halo Heat maintient une température uniforme dans tout le volume du four sans l'emploi d'un ventilateur de répartition thermique, évitant ainsi un dessèchement additionnel par évaporation ou déshydratation.

Lorsqu'un produit est sorti d'un milieu de cuisson à haute température pour être placé immédiatement à la température inférieure requise pour le maintien des aliments au chaud, il peut se former de la condensation sur l'extérieur du produit et à l'intérieur des récipients en plastique utilisés pour les applications de libre-service. Ce problème peut être éliminé en laissant se dissiper la vapeur et la chaleur initiales produites par la cuisson à haute température. Toutefois, pour préserver la sécurité et la qualité des aliments tout juste cuits, prévoir une période unique de 1 à 2 minutes maximum pour la dissipation initiale de chaleur du produit.

L'appareil est équipé d'un thermostat indiquant une plage de 1 à 10. Utiliser un thermomètre à pique métallique pour mesurer la température interne des produits maintenus au chaud. Ajuster le réglage du thermostat sur la meilleure valeur globale en fonction de la température interne des produits.

VIANDE	CELSIUS			
RÔTI DE BŒUF — Saignant	54 °C			
RÔTI DE BŒUF — À point/Bien cuit	68 °C			
POITRINE DE BŒUF	71 — 79 °C			
BŒUF GROS SEL	71 — 79 °C			
PASTRAMI	71 — 79 °C			
TRAIN DE CÔTES — Saignant	54 °C			
BIFTECK— Grillé/poêlé	60 — 71 °C			
CÔTES — Bœuf ou porc	71 °C			
VEAU	71 — 79 °C			
JAMBON	71 — 79 °C			
PORC	71 — 79 °C			
AGNEAU	71 — 79 °C			
VOLAILLE				
POULET— Poêlé/au four	71 — 79 °C			
CANARD	71 — 79 °C			
DINDE	71 — 79 °C			
GÉNÉRAL	71 — 79 °C			
POISSON/CRUSTACÉS/FRUITS DE MER				
POISSON— Au four/poêlé	71 — 79 °C			
LANGOUSTE	71 — 79 °C			
CREVETTES— Poêlées	71 — 79 °C			
PRODUITS DE BOULANGERIE				
PAIN/PETITS PAINS	49 — 60 °C			
DIVERS	•			
GRATINS	71 — 79 °C			
PÂTE — Levage	27 — 38 °C			
ŒUFS —Poêlés	66 — 71 °C			
PLATS SURGELÉS	71 — 79 °C			
HORS-D'ŒUVRE	71 — 82 °C			
PÂTES	71 — 82 °C			
PIZZA	71 — 82 °C			
POMMES DE TERRE	82 °C			
REPAS SUR PLATEAU	60 — 74 °C			
SAUCES	60 — 93 °C			
POTAGE	60 — 93 °C			
LÉGUMES	71 — 79 °C			

LES TEMPÉRATURES DE MAINTIEN INDIQUÉES NE SONT FOURNIES QU'À TITRE D'INDICATION UNIQUEMENT. TOUT MAINTIEN DE DENRÉES ALIMENTAIRES DOIT ÊTRE BASÉ SUR LES TEMPÉRATURES INTERNES DU PRODUIT. TOUJOURS RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS DE SANTÉ (HYGIÈNE) LOCALES POUR TOUTES LES EXIGENCES DE TEMPÉRATURES INTERNES.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN PRÉVENTIF

PROTECTION DES SURFACES INOX

Il est important de prévenir toute surface inox de quelconque corrosion. Les produits chimiques et corrosifs peuvent entièrement détruire la surface de l'inox. Les éponges grattantes ou autres

abrasifs endommagent la surface de protection de l'inox et peuvent résulter à la corrosion de ce dernier. Même l'eau, avec un PH trop élevé peut endommager et causer de l'oxidation puis de la corrosion avec le temps. Pour finir, des produits très acides et corrosifs posés sur ces surfaces peuvent les endommager avec le temps.

Des produits de nettoyage tout comme les matériaux et méthodes employés doivent être appropriés pour préserver la vie de votre équipement. Les résidus de produits doivent être nettoyés aussi rapidement que possible et au minimum une fois par jour. Un rinçage minutieux est impératif après toute utilisation de produit nettoyant. Essuyer l'équipement après son rinçage.

PRODUITS DE NETTOYAGE

Utiliser des produits non-abrasifs, spécifiques pour l'entretien des surfaces inox. Les produits de nettoyage doivent absolument ne contenir aucun chlore ni sels quaternaires. Ne jamais utiliser d'acide hydrochloridrique sur les surfaces inox. Toujours utiliser le produit nettoyant préconisé par le fabricant. Contacter le fournisseur de produits de nettoyage local pour conseil en la matière.

ACCESSOIRES NETTOYAGE

Le nettoyage doit être effectué avec un produit de nettoyage approprié et un tissu doux.

Lorsque des méthodes plus aggressives doivent être employées en raison de tâches difficiles à nettoyer, laisser agir le produit et utiliser une éponge non-abrasive. Éviter de rayer l'inox. Ne jamais utiliser de raclette, ni de brosse métallique ni d'éponge ou de paille de fer, pour retirer les résidus alimentaires.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Dans des circonstances normales, cet appareil devrait offrir de nombreuses années de service sans panne. Il ne nécessite aucune maintenance préventive, toutefois les conseils d'entretien du matériel ci-dessous permettront d'optimise

matériel ci-dessous permettront d'optimiser la durée de service sans panne de l'appareil. La propreté et l'apparence de ce matériel contribueront grandement à un fonctionnement efficace et à la préparation de plats savoureux et appétissants. Un bon matériel maintenu propre fonctionne mieux et plus longtemps.

NETTOYER LES SONDES CHAQUE JOUR

Si la vitrine est équipée de sondes, les nettoyer de toute souillure alimentaire. Essuyer chaque sonde et câble avec un chiffon propre et une solution détergente tiède. Éliminer le détergent en essuyant la sonde et le câble avec une eau de rinçage propre et un chiffon. Essuyer les sondes avec un tampon à l'alcool jetable ou une solution désinfectante préconisée pour les surfaces de contact alimentaire. Laisser la sonde et le câble sécher à l'air dans le support de sonde.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

- A. Mettre les lampes et le(s) thermostat(s) réglable(s) en position d'arrêt (OFF) et débrancher l'appareil de sa source de courant.
- B. Sortir les produits inutilisés, les couvrir ou les emballer et les conserver au réfrigérateur.
- C. Nettoyer les surfaces métalliques intérieures de l'appareil avec un chiffon propre et humide et tout bon détergent commercial ou solvant dégraissant à la concentration préconisée. Utiliser un tampon à récurer en plastique ou un nettoyant pour four sur les salissures difficiles. Bien rincer pour éliminer tous les résidus puis essuyer.

REMARQUE: Éviter l'emploi de produits nettoyants abrasifs, de produits à base de chlore ou de produits contenant des sels quaternaires. Ne jamais utiliser d'acide chlorhydrique (acide muriatique) sur l'acier inoxydable.

- D. Nettoyer le verre avec un produit pour vitres. Les portes coulissantes en verre peuvent être déposées pour faciliter le nettoyage.
- E. Pour préserver la pellicule protectrice sur l'acier inoxydable poli, nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un produit nettoyant préconisé pour les surfaces en acier inoxydable. Vaporiser le produit sur un chiffon propre et essuyer dans le sens du grain de l'acier inoxydable.

Veiller à toujours respecter la réglementation sanitaire en vigueur concernant les exigences de nettoyage et de désinfection du matériel.

CONTRÔLER L'ÉTAT GÉNÉRAL UNE FOIS PAR MOIS

Contrôler chaque mois l'état physique et le serrage de la visserie de la vitrine et des armoires associées. Corriger tout problème avant qu'il commence à perturber le fonctionnement de l'appareil.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI DES COMMANDES NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT

Consulter le Guide de dépannage dans ce manuel ou appeler un technicien d'entretien agréé.

DANGER



L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE NETTOYÉS À LA VAPEUR, ARROSÉS AU JET D'EAU NI NOYÉS DANS L'EAU OU UNE QUELCONQUE AUTRE SOLUTION LIQUIDE. NE PAS NETTOYER À L'EAU SOUS PRESSION.



CECI PRÉSENTE UN DANGER DE DOMMAGES OU DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.

LE NOYAGE DE L'APPAREIL ANNULE LA GARANTIE.

AVERTISSEMENT



Le verre de hotte étendu à la portion verticale complète est stabilisé par l'utilisation des contrefiches à gaz conçues pour la pleine capacité de portage. Ces contrefiches pourraient s'affaiblir en raison de l'usure, des conditions environnementales ou du vieillissement. LES OPÉRATEURS DOIVENT ÊTRE AU COURANT DE TOUTE DIMINUTION D'EFFORT À RELEVER LA HOTTE ET ENTREPRENDRE IMMÉDIATEMENT UN CONTRÔLE DE SÉCURITÉ DES CONTREFICHES. NE PAS RELEVER LA HOTTE DANS CES CONDITIONS.



ATTENTION



La performance de cette unité a été optimisée à l'aide des ampoules fournies par l'usine. Ces ampoules doivent être remplacées avec un remplacement exact ou avec un remplacement recommandée par l'usine. Ces ampoules doivent être traitées pour résister à la casse et doivent être remplacées par des ampoules traitées de la même manière afin de maintenir la conformité avec les normes NSF. NE PAS serrer excessivement les ampoules dans leurs douilles et ce, pour ne pas endommager le filament de l'ampoule.

HYGIÈNE

La saveur et l'arôme des aliments sont habituellement si étroitement liés qu'il est difficile, voire impossible, de les séparer. Il existe également une importante et inséparable corrélation entre la propreté et la saveur des aliments. La propreté, le fonctionnement optimal et l'apparence du matériel contribuent grandement à la préparation de plats savoureux et appétissants. Un bon matériel maintenu propre fonctionne mieux et plus longtemps.

La majorité des plats émettent un arôme qui leur est propre et de nombreux aliments absorbent en outre les odeurs existantes. Malheureusement, lors de cette absorption, il n'y a aucune distinction entre les BONNES et les MAUVAISES odeurs. La plupart des saveurs et odeurs désagréables perturbant les activités de restauration sont causées par des bactéries. L'aigreur, la rancidité, le goût de moisi, le manque de fraîcheur ou autres saveurs ANORMALES résultent généralement d'une activité bactérienne.

Le moyen le plus facile d'assurer une pleine saveur naturelle des aliments est la propreté absolue. Ceci suppose une bonne maîtrise à la fois des impuretés visibles (saleté) et invisibles (bactéries). Seule une approche rigoureuse de l'hygiène permet d'obtenir une propreté absolue. Ceci assure une apparence attrayante du matériel, ainsi qu'une efficacité et une utilité optimales. Mais plus important encore, un bon programme d'hygiène est l'un des pilers de la prévention des intoxications alimentaires.

Le maintien en température des plats préparés n'est que l'un des facteurs importants associés à la prévention des intoxications alimentaires. Le contrôle et la régulation de la température durant la réception, l'entreposage, la préparation et le service des aliments sont tout aussi importants.

La méthode la plus précise de garantir la bonne température d'aliments froids ou chauds est la mesure de température interne des produits. Un thermomètre de qualité est un outil indispensable à cet effet et doit être utilisé systématiquement sur tous les produits qui exigent un maintien à une température spécifique.

Tout programme d'hygiène complet doit inclure la formation du personnel aux procédures d'hygiène de base. Ceci comprend notamment l'hygiène personnelle, la manipulation des aliments crus, la cuisson à une température interne suffisante et le contrôle régulier des températures internes depuis la réception jusqu'au service.

La majorité des intoxications alimentaires peut être évitée par une maîtrise correcte de la température et un programme d'hygiène complet. Ces deux facteurs constituent un socle solide sur lequel bâtir un service de qualité pour la plus grande satisfaction de la clientèle. L'adoption de pratiques hygiéniques de manipulation des aliments est d'une importance essentielle pour la santé et la sécurité de vos clients.

L'analyse des risques et maîtrise des points critiques, ou HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), est un programme de contrôle de la qualité des procédures d'exploitation visant à assurer l'intégrité, la qualité et la sécurité des aliments. Prendre les mesures nécessaires pour renforcer les pratiques d'hygiène s'avère à la fois relativement simple et bon marché. Les directives HACCP dépassant largement le cadre de ce manuel, des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus en contactant :

CENTER FOR FOOD SAFETY AND APPLIED NUTRITION FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 1-888-SAFEFOOD

TEMPÉRATURES INTERNES DE DENRÉES ALIMENTAIRES						
AUM ENTS CHAUDS						
ZONE DE DANGER	4 à 60 °C					
ZONE CRITIQUE	21 à 49 °C					
ZONE SÛRE	60 à 74 °C					
AUM ENTS FROIDS						
ZONE DE DANGER	AU-DESSUS DE 4 °C					
ZONE SÛRE	2 à 4 °C					
AUM ENT	SSURGELÉS					
ZONE DE DANGER	AU-DESSUS DE 0 °C					
ZONE CRITIQUE	-18 à 0 ℃					
ZONE SÛRE	-18 °C OU MOINS					

KITS CÂBLES DE RECHANGE

SÉRIE 48 KIT DE REMPLACEMENT DE CÂBLES

1211	DE REMITEACEMENT DE CADLES
KIT	d'entretien de câble chauffant, n° 4881
COMPREND:	
CB-3045	ÉLÉMENT DE CÂBLE CHAUFFANT40,84 M
CR-3226	CONNECTEUR À ANNEAU
IN-3488	COIN ISOLANT
BU-3105	DOUILLE À ÉPAULEMENT
BU-3106	DOUILLE GODET
SL-3063	MANCHON ISOLANT
TA-3540	RUBAN HAUTE TEMPÉRATURE
ST-2439	GOUJON, 10/324
NU-2215	ÉCROU SIX PANS8

SÉRIE 72 KIT DE REMPLACEMENT DE CÂBLES

KI	t d'entretien de câble chauffant, n° 4881
COMPREND:	
CB-3045	ÉLÉMENT DE CÂBLE CHAUFFANT
CR-3226	CONNECTEUR À ANNEAU
IN-3488	COIN ISOLANT30,5 CM
BU-3105	DOUILLE À ÉPAULEMENT
BU-3106	DOUILLE GODET
SL-3063	MANCHON ISOLANT
TA-3540	RUBAN HAUTE TEMPÉRATURE
ST-2439	goujon, 10/32
NU-2215	ÉCROU SIX PANS

SÉRIE 96 KIT DE REMPLACEMENT DE CÂBLES

КІТ	kit d'entretien de câble chauffant, n° 14228						
COMPREND:							
CB-3045	ÉLÉMENT DE CÂBLE CHAUFFANT85,3 M						
CR-3226	CONNECTEUR À ANNEAU						
IN-3488	COIN ISOLANT30,5 CM						
BU-3105	DOUILLE À ÉPAULEMENT8						
BU-3106	DOUILLE GODET8						
SL-3063	MANCHON ISOLANT8						
TA-3540	RUBAN HAUTE TEMPÉRATURE1 ROULEAU						
ST-2439	GOUJON, 10/328						
NU-2215	ÉCROU SIX PANS						

ATTENTION




La performance de cette unité a été optimisée à l'aide des ampoules fournies par l'usine. Ces ampoules doivent être remplacées avec un remplacement exact ou avec un remplacement recommandée par l'usine. Ces ampoules doivent être traitées pour résister à la casse et doivent être remplacées par des ampoules traitées de la même manière afin de maintenir la conformité avec les normes NSF. NE PAS serrer excessivement les ampoules dans leurs douilles et ce, pour ne pas endommager le filament de l'ampoule.





DÉBRANCHER L'ÉQUIPEMENT DU SECTEUR AVANT TOUTE MAINTENANCE.

APPAREIL COMPLET • VUE DE FACE (ED2-96 REPRÉSENTÉ)




AP	PAREIL COMPLET • VUE DE	FACE					
	MODÈLE >	ED2(SYS)-	48	ED2(SYS)-	72	ED2(SYS)-	-96
REP.	DESCRIPTION	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ
1	PORTE VITRÉE, GAUCHE	DR-25422	1	DR-25422	1	DR-25422	1
2	PORTE VITRÉE, MILIEU	DR-25423	1	DR-25423	1	DR-25423	2
3	PORTE VITRÉE, DROITE		_	DR-25424	1	DR-25424	1
4	RAIL DE PORTE, BAS	TK-26751	1	TK-26753	1	TK-26755	1
5	SUPPORT INCLINÉ DE MONTANT	1004870	2	1004870	2	1004870	2
6	CALE DE MONTANT	BK-26025	2	BK-26025	2	BK-26025	2
7	JOINT DE VITRE LATÉRALE	GS-22547	1	GS-22547	1	GS-22547	1
8	VITRE FRONTALE**	GL-25420	1	GL-25785	1	GL-25420	2
9	SUPPORT DE PLANCHE À DÉCOUPER	BT-2342	2	BT-2342	2	BT-2342	4
	*PLANCHE À DÉCOUPER	4016	1	4017	1	4016	2
10	SUPPORT DE PLANCHE À DÉCOUPER	11283	2	11283	2	11283	4
11	AMPOULE 120 V/208-240 V ; 100 W	LP-33592	6	LP-33592	10	LP-33592	14
	120 V/208-240 V ; 65 W	LP-34762	6	_	<u> </u>		<u> </u>
	230 V ; 100 W	LP-33783	6	LP-33783	10	LP-33783	14
12	VITRE LATÉRALE TRANSPARENTE	GL-25762	2	GL-25762	2	GL-25762	2
13	PANNEAU LATÉRAL DROIT*** NOIR	OP-26668	1	OP-26668	1	OP-26668	1
14	BAC, CÂBLAGE	5003844	1	5003845	1	5003846	1
15	BAGUETTE, SUPPORT DE BAC, VITRE	1000647	2	1000647	2	1000647	2
16	ISOLANT	IN-22364	1	IN-22364	1	IN-22364	1
17	ISOLANT	IN-2003	1	IN-2003	1	IN-2003	1
18	CORDON, 2 133 mm 120 V/208-240 V	CD-3291	1	CD-3557	1	CD-3557	1
	CORDON, 2 133 mm 230 V	CD-33490	1	CD-33490	1	CD-33489	1
19	FICHE, NEMA L14-20P, 20 A, 250 V	PG-3337	1	_	1		1
	FICHE, NEMA L14-30P, 30 A, 250 V	_	<u> </u>	PG-3267	<u> </u>	PG-3267	<u> </u>
20	CHAPEAU DE MONTAGE DE PIED	5000712	4	5000712	4	5000712	6
21	GARNITURE DE PANNEAU ARRIÈRE*** NOIRE	OP-26660	1	OP-26664	1	OP-26666	1
22	GARNITURE DE PANNEAU DROIT*** NOIRE	OP-26661	1	OP-26661	1	OP-26661	1
23	GARNITURE DE PANNEAU FRONTAL*** NOIRE	OP-26659	1	OP-26663	1	OP-26665	1
24	GARNITURE DE PANNEAU GAUCHE*** NOIRE	OP-26662	1	OP-26662	1	OP-26662	1
25	PIEDS, 102 mm RÉGLABLES	LG-2044	4	LG-2044	4	LG-2044	6
26	PANNEAU D'ACCÈS	1000620	1	1001264	1	1001469	1
27	ENVELOPPE DE BAC	1000613	1	1001255	1	1001468	1
28	PANNEAU LATÉRAL GAUCHE*** NOIR	OP-26667	1	OP-26667	1	OP-26667	1
29	POIGNÉE DE VITRE	HD-27795	1	HD-27796	1	HD-27797	1
30	RAIL DE PARE-CHOC	1010949	1	1010950	1	1010951	1
31	PARE-CHOC	1010952	1	1010953	1	1010954	1
32	CAPUCHON DE PARE-CHOC	BM-29064	2	BM-29064	2	BM-29064	2
33	INTERRUPTEUR À BASCULE 120 V/208-240 V	SW-33896	2	SW-33896	2	SW-33896	3
	INTERRUPTEUR A BASCULE 230 V	SW-3528	2	SW-3528	2	SW-3528	3
	INTERRUPTEUR A CAPUCHON 230 V	SW-3905	2	SW-3905	2	SW-3905	3
34	VOYANT INDICATEUR 120 V/208-240 V	LI-3951	2	LI-3027	2	LI-3027	3
	230 V	LI-3951	2	LI-3951	2	LI-3951	3
35	THERMOSTAT	TT-3498	2	TT-3498	2	TT-3498	3
36	BORNIER 120 V/208-240 V	— Di/ 222/	<u> </u>	BK-3021	1	BK-3021	1
	230 V	BK-3021	1	BK-3021	1	BK-3021	1
0=	380-415 V		<u> </u>	BK-3021	1	BK-3021	1
37	PORTE-FUSIBLE	FU-3772	1	FU-3772	1	FU-3772	1
38	FUSIBLE 15 A	FU-3775	2	FU-3775	2	FU-3775	2
39*	BOUTON DE THERMOSTAT	KN-3473	2	KN-3473	2	KN-3473	3
40*	GLISSIERES DE PORTE	DR-22480F	1	DR-22480F	1	DR-22480F	1
41*	PARE-CHOC DE PORTE	DR-22480G	1	DR-22480G	1	DR-22480G	1
42*	BORNIER MODULAIRE 120 V/208-240 V	BK-25432	1	BK-25432	1	BK-25432	1 1
	230 V	_	\vdash	— —	_	BK-25432	1
	380-415 V	_		BK-25432	1	BK-25432	1


^{*} NON REPRÉSENTÉ ** Voir la section Pièces de substitution pour modèles libre-service (p. 21) *** Panneaux noirs. Voir inox et couleur personnalisée à la page 20

LISTE COMPLÈTE DES PANNEAUX DE COMPTOIR (voir dessin p. 18)

,								
MODÈLE >		ED2(SYS)-48		ED2(SYS)-72		ED2(SYS)-96		
REP.	DESCRIP	TION	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ
13	CADRE DE VITRE DROIT	NOIR	OP-26668	1	OP-26668	1	OP-26668	1
		ACIER INOXYDABLE	5001266	1	5001266	1	5001266	1
		COULEUR PERSONNALISÉE	5001484	1	5001484	1	5001484	1
21	GARNITURE ARRIÈRE	NOIRE	OP-26660	1	OP-26664	1	OP-26666	1
		ACIER INOXYDABLE	1002021	1	1002023	1	1002025	1
		COULEUR PERSONNALISÉE	1000392	1	1002464	1	1002466	1
22	GARNITURE DROITE	NOIRE	OP-26661	1	OP-26661	1	OP-26661	1
		ACIER INOXYDABLE	1002018	1	1002018	1	1002018	1
		COULEUR PERSONNALISÉE	1002309	1	1002309	1	1002309	1
23	GARNITURE AVANT	NOIRE	OP-26659	1	OP-26663	1	OP-26665	1
		ACIER INOXYDABLE	1002020	1	1002022	1	1002024	1
		COULEUR PERSONNALISÉE	1000391	1	1002463	1	1002465	1
24	GARNITURE GAUCHE	NOIRE	OP-26662	1	OP-26662	1	OP-26662	1
		ACIER INOXYDABLE	1002019	1	1002019	1	1002019	1
		COULEUR PERSONNALISÉE	1002310	1	1002310	1	1002310	1
28	CADRE DE VITRE GAUCHE	NOIR	OP-26667	1	OP-26667	1	OP-26667	1
		ACIER INOXYDABLE	5001265	1	5001265	1	5001265	1
		COULEUR PERSONNALISÉE	5001483	1	5001483	1	5001483	1


PIÌ	CES DE SUBSTITU	TION PO	OUR MOI	DÈLES L	.IBRE-S	ERVICE	
* NON F	REPRÉSENTÉ	MODÈLE >	ED2(SYS)	-48/P	-72/P	-72/PL, /PR	-96/PL, /PR
REP.	DESCRIPTION		RÉF.	QTÉ	QTÉ	QTÉ	QTÉ
1	GRILLES À PLAT		PN-25752	2	3	1	1
2	INSERT PLAT		1000993	1	_	_	_
			1000735	_	1	_	_
			1000521	_	_	1	1
3	VITRE FRONTALE	LIBRE SERVICE	GL-25420	_	_	1	_
			GL-25785	_	_	_	1
		LIBRE-SERVICE	GL-25586	1	_	_	_
			GL-25889	_	1	_	_
			GL-25430	_	_	1	1
4*	AMORTISSEUR À GAZ	200 N	SU-26848	_	1	_	_
		400 N	SU-26849	_	_	2	1
		700 N	SU-26851	_	_	_	1
5	CLOISON EN VERRE TREMPÉ		GL-22049	_	_	1	1
6*	SUPPORT DE CLOISON EN VERRE		5002164	_	_	1	_
			5002165		_	_	1
7	ÉCRAN THERMIQUE COMPLET	COMPTOIR	5013003	1	_	_	_
			5013004		1		
			5013005			1	1
		SYSTÈME	5013006	1			
			5013007		1	_	_
			5013008		_	1	1
8*	ÉCRAN THERMIQUE (AVANT 01/11)		GD-25577	1		_	_
			GD-25899		1		_
			GD-24852	_	_	1	1
9*	SUPPORT D'ÉCRAN THERMIQUE (A)	/ANT 01/11)	1000734	1		_	
			1002065		1	_	_
			1001455	_	_	1	1





	MODÈLE >		ED2(SYS)-48		ED2(SYS)-72		ED2(SYS)-96	
REP.	DESCRIPTION	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ	
1	PANNEAU DE FOND	1001859	1	1001860	1	1001861	1	
2	GARNITURE ARRIÈRE SUPÉRIEURE	1001862	1	1001863	1	1001864	1	
3	BÂTI MÉCANOSOUDÉ	FR-26725	1	FR-26726	1	FR-26727	1	
4	PANNEAU LATÉRAL DROIT NOIR	1001852	1	1001852	1	1001852	1	
	ACIER INOXYDABLE	1002055	1	1002055	1	1002055	1	
	COULEUR PERSONNALISÉE	1002050	1	1002050	1	1002050	1	
5	ATTACHE DE FIXATION DE PIED	1001915	2	1001915	2	1001915	2	
6	PANNEAU FRONTAL NOIR	1001854	1	1001855	1	1001856	1	
	ACIER INOXYDABLE	1002057	1	1002056	1	1002059	1	
	COULEUR PERSONNALISÉE	1002052	1	1002053	1	1002679	1	
7	PARE-CHOC 1,22 m	1010952	1	_	_	_		
	1,83 m	_		1010953	1	_	_	
	2,44 m	_	_	_	_	1010954	1	
8	CAPUCHON DE PARE-CHOC	BM-29064	2	BM-29064	2	BM-29064	2	
9	RAIL DE PARE-CHOC	1010949	1	1010950	1	1010951	1	
10	PANNEAU LATÉRAL GAUCHE NOIR	1001853	1	1001853	1	1001853	1	
	ACIER INOXYDABLE	1002056	1	1002056	1	1002056	1	
COULEUR PERSONNALISÉE		1002051	1	1002051	1	1002051	1	
11	TABLEAU DE COMMANDE	5001211	1	5001211	1	5001211	1	
12	PANNEAU D'ACCÈS	1001858	1	1001858	1	1001858	1	
13	BORNIER	BK-3023	2	BK-3023	2	BK-3023	2	

CHAPEAU INTÉRIEUR (ED2-96 REPRÉSENTÉ)



	KIT CHARNIÈRE	6 G	OUPILLE DE FIXA	TION	1			
* NON REP	RÉSENTÉ	MODÈLE >	ED2(SYS)-	48	ED2(SYS)-	72	ED2(SYS)-	96
REP.	DESCRIPTION		RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ
1	CAPUCHON DROIT		CP-27561	1	CP-27561	1	CP-27561	1
2	GARNITURE DE PORTE SUPÉRIEURE		1005031	1	1005032	1	1005034	1
3	KIT CHARNIÈRE (VOIR ENCART)		HG-28160	1	HG-28160	1	HG-28160	1
4	DOUILLE DE LAMPE 1	20 V/208-240 V	RP-3952	6	RP-3952	10	RP-3952	14
	DOUILLE DE LAMPE	230 V	RP-3955	6	RP-3955	10	RP-3955	14
5	CHAPEAU INTÉRIEUR		1005017	1	1005018	1	1005024	2
6	CHAPEAU EXTÉRIEUR		5004030	1	5004031	1	5004034	1
7	CAPUCHON DROIT		CP-27560	1	CP-27560	1	CP-27560	1
8	BAGUETTE DE SERRAGE		CM-26765	1	CM-26766	1	CM-26767	1
9*	RAIL SUPÉRIEUR		TK-26752	1	TK-26754	1	TK-26756	1
10*	AMORTISSEUR	400 N	SU-26849	2	_	_	SU-26849	4
		600 N			CLLOGOEO	2		

BOUCHON D'AXE

AXE AMORTISSEUR INF.

6

1

10

11

RONDELLES-FREINS

PORTE-AMORTISSEUR


2

2

4


5

APPAREIL COMPLET (BU2-96 REPRÉSENTÉ)





MODÈLE >		BU2-48		BU2-72		BU2-96	
REP.	DESCRIPTION	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ
1	CADRE SUPÉRIEUR	1006862	1	1006863	1	1006864	1
2	PANNEAU CENTRAL	_	_	1006869	1	1006875	2
3	CORDON POUR VENTILATEUR 10 CM	CD-33338	1	CD-33338	1	CD-33338	1
4	CORNIÈRE CÔTÉ CLIENT	1006794	2	1006794	2	1006794	2
5	SUPPORT DE RAYON ARRIÈRE	1007017	1	1007018	1	1007019	1
6	PANNEAUX NOIRS LATÉRAUX ET ARRIÈRE	1006857	2	1006857	4	1006857	5
	PANNEAU ARRIÈRE SEULEMENT	1006854*	1	_	–	_	
7	CORDON 1,83 m	CD-3607	1	_	_	_	_
	3,66 m	_	-	CD-3607	1	CD-3607	1
8	LOGEMENT DE VENTILATEUR	FA-3568	1	FA-3568	1	FA-3568	1
9	COLONNE	1006795	1	1006870	1	5005506	1
10	PASSE-CÂBLE 3/4 PO	CR-3293	1	CR-3293	1	CR-3293	1
11	PLAQUE DE FOND	5005544	1	5005545	1	5005546	1
12	BORNIER	BK-3023	2	BK-3023	2	BK-3023	2
13	DOUILLE DE 1-1/8 PO	BU-3378	2	BU-3378	2	BU-3378	2
14	CAPOT DE COLONNE	1006796	1	1006796	1	1006796	1
15	GRILLE DE VENTILATEUR	GD-2396	2	GD-2396	2	GD-2396	2
16	MONTANT CENTRAL AVANT	_				1006890	2
17	RAIL DE GUIDAGE	1006830	1	1006830	2	1006830	2
18	CORNIÈRE CÔTÉ OPÉRATEUR	1006792	1	1006792	1	1006792	1


APPAREIL COMPLET (BU2-96 COURT REPRÉSENTÉ)





MODÈLE >		BU2-48 COURT		BU2-72 COURT		BU2-96 COURT	
REP.	DESCRIPTION	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ	RÉF.	QTÉ
1	CADRE SUPÉRIEUR	1006862	1	1006863	1	1006864	1
2	PANNEAU CENTRAL	_	-	1006986	1	1006987	2
3	CORDON POUR VENTILATEUR 10 CM	CD-33338	1	CD-33338	1	CD-33338	1
4	CORNIÈRE CÔTÉ CLIENT	1006988	2	1006988	2	1006988	2
5	SUPPORT DE RAYON ARRIÈRE	1007017	1	1007018	1	1007019	1
6	PANNEAUX NOIRS LATÉRAUX ET ARRIÈRE	1006982	2	1006982	4	1006982	5
	PANNEAU ARRIÈRE SEULEMENT	1006979*	1	_	_	_	-
7	CORDON 1,83 m	CD-3607	1	_	_	_	-
	3,66 m	_	-	CD-3607	1	CD-3607	1
8	LOGEMENT DE VENTILATEUR	FA-3568	1	FA-3568	1	FA-3568	1
9	COLONNE	1006990	1	1006991	1	5005506	1
10	PASSE-CÂBLE 3/4 PO	CR-3293	1	CR-3293	1	CR-3293	1
11	PLAQUE DE FOND	5005544	1	5005545	1	5005546	1
12	BORNIER	BK-3023	2	BK-3023	2	BK-3023	2
13	DOUILLE DE 1-1/8 PO	BU-3378	2	BU-3378	2	BU-3378	2
14	CAPOT DE COLONNE	1006978	1	1006978	1	1006796	1
15	GRILLE DE VENTILATEUR	GD-2396	2	GD-2396	2	GD-2396	2
16	MONTANT CENTRAL AVANT	_	-	_	_	1006890	2
17	RAIL DE GUIDAGE	1006830	1	1006830	2	1006830	2
18	CORNIÈRE CÔTÉ OPÉRATEUR	1006989	1	1006989	1	1006792	1















MN-28820/FR (Rév 1) • 05/14 • Manuel d'utilisation et d'entretien séries ED2 et EU2 • 30







MN-28820/FR (Rév 1) • 05/14 • Manuel d'utilisation et d'entretien séries ED2 et EU2 • 32













MN-28820/FR (Rév 1) • 05/14 • Manuel d'utilisation et d'entretien séries ED2 et EU2 • 36



MN-28820/FR (Rév 1) • 05/14 • Manuel d'utilisation et d'entretien séries ED2 et EU2 • 37







DOMMAGES ET RÉCLAMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT



Tout le matériel Alto-Shaam est vendu franco de port au point d'expédition et, dès l'instant qu'il est accepté par le transporteur, il devient la propriété du destinataire.

Si le matériel subit des dommages en cours du transport, l'affaire relève du transporteur et du destinataire. Dans ce cas, le transporteur est censé être responsable de la livraison de la marchandise en bon état, sauf si un acte de négligence peut lui être imputé.

- 1. Inspectez immédiatement le matériel alors qu'il se trouve encore dans le camion ou juste après son transfert à la zone de réception. N'attendez pas qu'il soit transféré vers une zone de stockage.
- 2. Ne signez aucun reçu de livraison ni facture de fret tant que vous ne vous êtes pas assuré que rien ne manque et que vous n'avez pas inspecté toute la marchandise reçue.
- 3. Notez directement sur le reçu de livraison du transporteur tous les dommages subis par l'emballage.
- 4. Vérifiez que le chauffeur a signé le reçu. S'il refuse de signer, indiquez son refus sur le reçu.
- 5. Si le chauffeur vous interdit de procéder à une inspection, inscrivez ce qui suit sur le reçu de livraison : Le chauffeur refuse de me laisser inspecter l'état des cartons.
- 6. Appelez immédiatement le bureau du transporteur et demandez une inspection. Envoyez une confirmation écrite de l'heure et de la date de l'appel, en indiquant le nom de la personne à qui vous avez parlé.
- 7. Conservez tous les cartons et les matériaux d'emballage à soumettre à l'inspection plus poussée du transporteur.
- 8. Soumettez votre réclamation au transporteur dans les plus brefs délais et attachez les exemplaires de tout les papiers la documentant.

Nous continuerons notre politique d'assistance auprès de nos clients pour les aider à émettre et suivre les réclamations proprement établies. Toutefois, nous ne pouvons pas établir les réclamations à la place des clients ni accepter des retenues sur paiement suite aux dites réclamations.

GARANTIE LIMITÉE

Alto-Shaam, Inc. garantit à l'acheteur initial seulement que toute pièce d'origine qui présente un défaut de pièces ou de main-d'œuvre sera, au choix d'Alto-Shaam et sous réserve des dispositions énoncées ci-après, remplacé par une pièce neuve ou remise à neuf.

La période de garantie sur les pièces d'origine est la suivante :

Pour le compresseur de réfrigération sur les Quickchillers™ Alto-Shaam, cinq (5) ans à compter de la date d'installation de l'appareil. Pour l'élément chauffant sur les fours de cuisson et maintien Halo Heat®, aussi longtemps que l'acheteur initial possède le four. Cela exclut les appareils destinés uniquement au maintien au chaud.

Pour les autres pièces d'origine, un (1) an à compter de la date d'installation de l'appareil ou quinze (15) mois à compter de la date d'expédition, à la première de ces échéances.

La période de garantie sur la main-d'œuvre est d'un (1) an à compter de la date d'installation ou de quinze (15) mois à compter de la date d'expédition, à la première de ces échéances.

Alto-Shaam prendra à sa charge les frais de main-d'œuvre normaux engagés durant les heures ouvrables normales, à l'exclusion des heures supplémentaires, des tarifs de jours fériés ou autres frais supplémentaires.

Pour être valable, un recours à la garantie doit être engagé durant la période de garantie. Cette garantie n'est pas transférable.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- 1. L'étalonnage.
- 2. Le remplacement des ampoules, des joints de porte et/ou le remplacement de vitre peu importe le dommage subit.
- 3. Des dommages subis par le matériel suite à un accident, l'expédition, une installation impropre ou une altération.
- 4. Le matériel utilisé de manière abusive, impropre ou dans des conditions anormales, et les actes de négligence y compris l'équipement soumis aux produits chimiques durs ou inadéquats contenant notamment du chlore, des sels quaternaires, ou problème dû à la faible qualité de l'eau...(liste non exhaustive), ou problème dû au changement ou au retrait de la plaque d'identification avec le numéro de série de l'appareil.
- 5. Dommage résultant d'une qualité de l'eau inadéquate ; d'un entretien inefficace du générateur de vapeur ou de surfaces affectées par la qualité de l'eau. Une qualité de l'eau appropriée et une maintenance du générateur de vapeur sont de la responsabilité du propriétaire ou de l'utilisateur de équipment.
- 6. Dommage causé par l'utilisation de produit de nettoyage autre que le Nettoyant Combitherm® Alto-Shaam ; et dommage dû àu chlore et autres composants chimiques puissants. L'utilisation du nettoyant Combitherm® Alto-Shaam est vivement recommandé pour tous les fours mixtes.
- 7. Toutes les pertes et dommages résultant d'un mauvais fonctionnement, notamment pertes de produit, produit alimentaire, revenus ou dommages consécutifs ou indirects de quelle que nature que ce soit.
- 8. Le matériel modifié d'une manière ou d'une autre, le remplacement de pièces par des pièces non agréées par l'usine, le retrait de pièces, y compris les pieds, ou l'ajout de pièces.

Cette garantie exclusive remplace toute autre garantie, explicite ou tacite, y compris les garanties implicites de qualité commerciale et d'adaptation à une utilisation particulière. Alto-Shaam ne saurait en aucun cas être tenu responsable pour les pertes de jouissance, manques à gagner, pertes de produit ou autres dommages indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs. Aucune personne en dehors d'un responsable Alto-Shaam n'est autorisée à modifier les conditions d'application de cette garantie ni à agir au nom d'Alto-Shaam au regard des obligations et responsabilités engageant des équipements Alto-Shaam.

ALTO-SHAAM.

À compter du 1er novembre 2012

RELEVEZ LES NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉRIE DE L'APPAREIL POUR VOUS Y RÉFÉRER FACILEMENT. INDIQUEZ TOUJOURS CES NUMÉROS DANS TOUTE CORRESPONDANCE LIÉE À L'APPAREIL.						
Modèle : Date d'installation :						
ension : Lieu d'achat :						
Numéro de série :						
W164 NOOO1 W . C D.O.	B 450 M					